




PUFİN INSTALLATION GUIDE ⚡ Voltaj / voltage: 220 – 240 VAC Frekans/Frequency 50-60 HZ

Bu armatür ilgili standartlara uygun dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Montajı yalnızca, teknik personeller tarafından talimatlara uygun yapılmalıdır. This luminaire has been designed and manufactured according to relevant standards. For luminaires with non-user replaceable light sources, the light sources must be replaced by the manufacturer, his service agent or other similarly qualified people.



IP20




OFF




Kablo Kesim Boyları
Cable Cutting Dimensions




1- Armatürün gövdesi hafifçe gerdirilerek kapak yerinden çıkarılır askı tellerine serbestçe bırakılır.
The lid is lifted slightly and the lid is removed from the seat and released to the strap threads freely



2- Gövde üzerindeki sabitleme yayı ok yönünde itilerek difüzör yerinden çıkarılır.
The fixing spring on the body is pushed in the direction of the arrow and the diffuser is removed from the place.



3- Tavan askı braketlerinin gövde ile montajı yapılır.
Ceiling mount brackets are assembled with the body.



4- Difüzör önce sabitleme yayına sonra kenar çita profilindeki kanala oturtulur.
The diffuser is fitted to the fixing spring first, then the channel in the profile of the edge lap.


Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uygunsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present intruction paper has to bekept for any future maintenance operation the luminate. Non compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.



PUFİN INSTALLATION GUIDE ⚡ Voltaj / voltage: 220 – 240 VAC Frekans/Frequency 50-60 HZ

Bu armatür ilgili standartlara uygun dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Montajı yalnızca, teknik personeller tarafından talimatlara uygun yapılmalıdır. This luminaire has been designed and manufactured according to relevant standards. For luminaires with non-user replaceable light sources, the light sources must be replaced by the manufacturer, his service agent or other similarly qualified people.


IP20





OFF





Kablo Kesim Boyları
Cable Cutting Dimensions




TAVAN KESİM ÖLÇÜSÜ



5- Armatür tavan içine alınır.
The armature is enclosed in the ceiling.



6- Armatürün elektrik bağlantısı yapılarak montaj tamamlanır.
Fitting is completed by electrical connection



Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uygunsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır. The present intruction paper has to bekept for any future maintenance operation the luminate. Non compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.