






CPB2 INSTALLATION GUIDE ⚡ Voltaj / voltage: 220 – 240 VAC Frekans/Frequency 50-60 HZ

Bu armatür ilgili standartlara uygun dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Montajı yalnızca, teknik personeller tarafından talimatlara uygun yapılmalıdır. This luminaire has been designed and manufactured according to relevant standards. For luminaires with non-user replaceable light sources, the light sources must be replaced by the manufacturer, his service agent or other similarly qualified people.


IP66




Kablo Kesim Boyları  
Cable Cutting Dimensions




1) Elektrik bağlantısı yapılır.  
Electrical connection is done.



2) Gövde ile direk bağlantısı yapılır.  
The connection between body and pole is done.



3) Armatürün sabitleme vidaları sıkılarak montaj tamamlanır.  
The assembly is completed by tightening the fixing screws of the luminaire.




Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uygunsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.  
The present intruction paper has to bekept for any future maintenance operation the luminate. Non compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.




PB2 INSTALLATION GUIDE  Voltaj / voltage: 220 – 240 VAC Frekans/Frequency 50-60 HZ

Bu armatür ilgili standartlara uygun dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Montajı yalnızca, teknik personeller tarafından talimatlara uygun yapılmalıdır.  
This luminaire has been designed and manufactured according to relevant standards. For luminaires with non-user replaceable light sources, the light sources must be replaced by the manufacturer, his service agent or other similarly qualified people.



IP65




ON  
OFF




Kablo Kesim Boyları  
Cable Cuntting Dimensions




1) Elektrik bağlantısı yapılır.  
Electrical connection is done.



2) Gövde ile direk bağlantısı yapılır.  
The connection between body and pole is done



3) Armatürün sabitleme vidaları sıkılarak montaj tamamlanır.  
The assembly is completed by tightening the fixing screws of the luminaire



Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uygunsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.  
The present intruction paper has to bekept for any future maintenance operation the luminate.Non compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.