


PUFİN CLİPİN MONTAJ KILAVUZU





PUFİN CLİPİN INSTALLATION GUIDE ⚡ Voltaj / voltage: 220 – 240 VAC Frekans/Frequency 50-60 HZ

Bu armatür ilgili standartlara uygun dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Montajı yalnızca, teknik personeller tarafından talimatlara uygun yapılmalıdır. This luminaire has been designed and manufactured according to relevant standards. For luminaires with non-user replaceable light sources, the light sources must be replaced by the manufacturer, his service agent or other similarly qualified people.


IP20




Kablo Kesim Boyları
Cable Cutting Dimensions




1- Armatürün gövdesi hafifçe gerdirilerek kapak yerinden çıkarılır askı tellerine serbestçe bırakılır.
The lid is removed from the lid by gently tensioning the body of the lid and released freely to the lanyard



2- Gövde üzerindeki sabitleme yayı ok yönünde itilerek difüzör yerinden çıkarılır.
The fixing spring on the body is pushed in the direction of the arrow and the diffuser is removed from the place.



3- Difüzör önce sabitleme yayına sonra kenar çita profilindeki kanala oturtulur.
The diffuser is first inserted into the fixing spring and then the canal in the profile of the edge strip is fitted



4- Armatür tavan içine alınarak clipin profiline oturtulur.
Fitting the armature into the clipin profile


Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uygunsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present intruction paper has to bekept for any future maintenance operation the luminate. Non compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.



PUFİN CLİPİN INSTALLATION GUIDE ⚡ Voltaj / voltage: 220 – 240 VAC Frekans/Frequency 50-60 HZ

Bu armatür ilgili standartlara uygun dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Montajı yalnızca, teknik personeller tarafından talimatlara uygun yapılmalıdır. This luminaire has been designed and manufactured according to relevant standards. For luminaires with non-user replaceable light sources, the light sources must be replaced by the manufacturer, his service agent or other similarly qualified people.



IP20




OFF




Kablo Kesim Boyları
Cable Cutting Dimensions



5- Clip-in askı saclarının armatürün gövdesine bağlantısı yapılır.
Clip-in brackets are attached to the body of the armature.



6- Armatürün elektrik bağlantısı yapılarak montaj tamamlanır.
Fitting is completed by electrical connection.



Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uygunsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır. The present intrunction paper has to bekept for any future maintenance operation the luminate. Non compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.